



\*Necessari solo in caso di installazione batterie di accumulo

Calcolare sezione cavo AC in base a potenza impianto e lunghezza

**SoLink**  
YOUR SOLAR TECHNOLOGY

Il presente schema non costituisce progetto, è da considerarsi come linea guida per l'installazione e la progettazione dell'impianto

Legenda dei simboli

	Contatore
	SPD
	Interruttore di manovra-sezionatore-fusibile
	Interruttore magnetotermico differenziale
DG: Dispositivo Generale	